

Obojstranná lepiaca páska na soklové lišty

# UZIN U-Tack

Bezpečné lepenie soklov

## Oblasť použitia:

UZIN U-Tack je viacúčelová lepiaca páska pre bezpečnú inštaláciu rôznych druhov soklov a pásikov z podlahových krytín.

### ► Vhodná pre:

- Textilné podlahové krytiny so všetkými bežnými rubmi
- Pásiky z PVC podlahovín
- Flexibilné PVC soklové lišty
- PVC fabiónové profily a PVC tvarované sokle
- Soklové lišty s tvrdým jadrom a povrchom z umelej hmoty
- Soklové pásiky z linolea

### ► Vhodná na:

- škrábanú omietku / omietku
  - murivo
  - kov (povrchovo neupravený)
  - farebný náter
  - plast
  - drevo
  - betón
  - keramiku
  - sadru (penetrovanú)
  - tapety\*
  - stierkovaciu hmotu (penetrovanú)
- \*viď pokyny pre spracovanie

Ponúkne najväčšie možné bezpečie pred emisiami a výrazne prospieva ku zdravému prostrediu v miestnostiach. Výrobok je označený symbolom „Modrý anjel“ v súlade s RAL-UZ 113, ako výrobok pre lepenie podlahových krytín a kladačské práce s veľmi malým obsahom emisií.



ÖKOLINE

Zloženie: akrylát – kopolymér, zosieťovacie a odpeňovacie zložky, vlákno, papier

pre soklové lišty a podlahovinové pásiky  
**NA** povrchy so štruktúrou do 1,5 mm

## Prednosti výrobku / vlastnosti:

- viacúčelová
- pre rýchlu inštaláciu
- bez obsahu rozpúšťadiel/zodpovedá TRGS 610
- „Modrý anjel“ podľa RAL UZ 113
- EMICODE EC1 PLUS/ s veľmi nízkym obsahom emisií

## Technické údaje:

Druh balenia:	kartón
Šírka rolky:	25 mm/40 mm/ 50 mm/85 mm
Dĺžka rolky:	50 m
Skladovateľnosť:	min. 2 roky
Farba:	transparentná
Teplota podkladu:	min. 15 °C
Doba odvetrania:	žiadna
Doba kladenia:	bez obmedzenia

## Pokyny pre spracovanie:

- ▶ Podklad musí byť pevný, trvalo suchý, tvrdý, nosný, rovný, bez mastnoty, prachu a silikónu a musí odpovedať platným národným normám (EN, DIN, STN)
- ▶ Tapety musia byť odstránené/odrezané do výšky krytej soklovou lištou.
- ▶ Prach z povrchu steny alebo podlahy viazať penetráciou neobsahujúcou rozpúšťadlá (napr. UZIN PE 260, PE 360)
- ▶ Skladovanie / preprava: Neohýbať soklové lišty s tvrdým jadrom (odstránenie pnutia)

## Potrebné náradie:

- ▶ UZIN U-Tack, kobercový nôž, gumová kladivo



## Tip pre aplikáciu:

- ▶ Pre zlepšenie rezania navlhčite ruky a nôž vodou

## Lepenie fabiónov:



- ▶ Nalepte PVC podlahovinu podľa pokynov výrobcu, nechajte 10 cm medzeru od steny



- ▶ Položte UZIN U-Tack na okrúhlu papierovú podložku
- ▶ Aplikujte UZIN U-Tack primeranej šírky na stenu a po celej dĺžke pevne pritlačte



- ▶ Odrežte presne a na koso vhodný PVC fabiónový profil (min. 20 mm x 20 mm)
- ▶ Odrežte 2 cm ochranného papiera zo spodnej časti UZIN U-Tack a stiahnite ho



- ▶ Aplikujte čistý PVC fabiónový profil od rohu
- ▶ Vtláčajte postupne do UZIN U-Tack bez ťahu a bez pnutia



- ▶ Aplikujte UZIN U-Tack na podlahu od okraja podlahoviny a dobre po celej dĺžke pritlačte.
- ▶ PVC fabiónový profil bude zľahka prekrytý
- ▶ V rohoch kladte UZIN U-Tack na zraz



- ▶ Pásky krytiny sa presne prirežú
- ▶ Rohy a kúty sa prirežú pomocou šablony a pripasujú sa
- ▶ Každý presne osadzovaný diel sa montuje postupne



- ▶ Ochranný papier sa z UZIN U-Tack nalepeného na podlahe stiahne
- ▶ Pásky z krytiny sa položia na podlahovú krytinu
- ▶ Na podlahe celoplošne všetko dobre pritlačíte alebo zavalcovate



- ▶ Vrchnú časť podlahoviny, ktorá sa dotýka steny, v spodnej časti priklepíte a odstránite ochranný papier
- ▶ Podlahovinu pritlačte na fabiónový profil, prehnite ju späť na stenu a celoplošne dobre pritlačte alebo zavalcovajte

## Lepenie flexibilných PVC lišt



- ▶ Očistíte rub sokla



- ▶ Položte U-Tack na okrúhlu papierovú podložku
- ▶ Nalepte U-Tack vhodnej šírky na stenu
- ▶ Trením pevne pritlačte



- ▶ Odstránime ochranný papier po častiach do vzdialenosti cca 20 cm od rohu
- ▶ Soklovú lištu z mäkkého PVC osadiť bez ťahu a bez pnutia až cca 20 cm od rohu



- ▶ V rohoch nahrejete rub sokla a ohnutím vytvarujete
- ▶ Odstránite ochranný papier a bez ťahu a soklovú lištu bez ťahu a pnutia osadíte a bez medzier priklepíte



- ▶ styky soklovej lišty zosadíte a spojte sekundovým lepidlom, tým odstránite otvorené špáry

## Lepenie kobercových soklov



- ▶ Nasadíte U-Tack na rub obšívajúceho kobercového sokla (ručne alebo aplikátorom)



- ▶ Odstránite ochranný papier
- ▶ Kobercový sokel osadíte bez ťahu a bez pnutia



- ▶ Poklepte bez medzier gumeným kladivom



- ▶ Kúty a rohy vždy predlepte v dĺžke 20 cm
- ▶ Pred odstránením ochranného papiera soklovú lištu vždy v kúte alebo rohu prehnúť (odstránite pnutie)

## Lepenie pásov z mäkkých krytín



▶ V závislosti od šírky pásu nalepte zodpovedajúcu pásku UZIN U-Tack na rub pásu, pritlačte a pozdĺž celého pásu zavalcujte prítlačným valčekom



▶ Odstráňte ochranný papier



▶ Bez ťahu a pnutia prilepte sokel z podlahoviny na stenu



▶ Pevne pritlačte a následne prejdite prítlačným nástrojom pozdĺž celého sokla  
▶ Čo najskôr aplikujte silikón medzi podlahovú krytinu a sokel

## Lepenie soklových lišt s tvrdým jadrom



▶ Držiak rolky povytiahnite a zaaretujte  
▶ Na spodnú časť položte papier, na ktorý nepríľne lepidlo



▶ V závislosti na smere lepenia položte UZIN U-Tack na aplikátor vľavo alebo vpravo  
▶ Spustíte držiak rolky



▶ Nalepte UZIN U-Tack na stenu pomocou aplikátora  
▶ Pokiaľ má soklová lišta výšku 10 cm, nalepte ďalší pás UZIN U-Tack ručne tesne nad prvý pás



▶ Odstráňte ochranný papier  
▶ Nalepte soklovú lištu na UZIN U-Tack  
▶ Poklepte soklovú lištu gumeným kladivom

## Dôležité upozornenia:

Skladujte na chránenej reznej strane v suchom, chladnom prostredí bez prístupu priameho slnečného svitu.

Pre rozmerovo stabilné kladenie PVC soklových lišt alebo tvarovaných soklových PVC lišt odporúčame použiť výrobok Romur.

Soklové lišty s pevným jadrom: V prípade nerovných alebo veľmi hladkých stien odporúčame použiť Toptac 35 alebo požiadať o technické poradenstvo

## Ochrana práce a životného prostredia:

Výrobok nevyžaduje žiadne zvláštne opatrenia, ktoré sa týkajú ochrany práce. Z dôvodu pracovnej hygieny odporúčame pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Skladovať z dosahu detí.

Ďalšie informácie nájdete na [www.podlahauz.sk](http://www.podlahauz.sk).

## Likvidácia odpadu:

Návin a kartón sú recyklovateľné. Zvyšky pásky je možné likvidovať ako domáci odpad.

## Záruka:

**UZIN poskytuje záruku 5 rokov na všetky vlastnosti zaručené v návode**

Dbajte na všeobecne uznávané pravidlá odboru a techniky pre kladenie podlahovín a na platné národné normy (EN, DIN, VOB, OE, SIA, STN)

V každom prípade je nutné pred lepením vykonať skúšku lepenia priamo na mieste vykonávaného kladenia.

Poskytnutie záruky je vylúčené ak:

- dochádza k rozmerovým zmenám alebo deformáciám
- na výrobok pôsobia neobvyklé vplyvy, obzvlášť chemické alebo mechanické
- spracovanie alebo používanie prebieha odlišne od návodu
- v prípade napätia neboli použité na koncoch sokla oceľové kince alebo skoby
- UZIN U-Tack je vystavený vlhkosti
- kladenie bolo vykonané pri teplote menšej ako 15°C (na stene)
- UZIN U-Tack bol použitý v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou, prípadne tepelným namáhaním (napr. zimné záhrady).

Tieto údaje vychádzajú z našich dôsledných výskumov a skúseností. Rozmanitosť súčasne použitých materiálov ako aj rozdielne podmienky na stavbách a pri spracovaní však nemôžu byť nami jednotlivito kontrolované alebo ovplyvnené. Kvalita vašej práce závisí preto vo vašom odbornom posúdení staveniska a správnom použití výrobku. V prípade pochybností previesť vlastné skúšky, alebo vyžiadať technické poradenstvo k aplikácii. Dbajte na smernice pre kladenie od výrobcu podlahoviny. Zverejnením tejto informácie o výrobku strácajú všetky skôr vydané informácie svoju platnosť. Aktuálne znenie tohto technického listu nájdete na internetových stránkach [www.podlahauz.sk](http://www.podlahauz.sk)